

Instrukce absorpční chladnička

Nová chladnička – nejde zapálit nebo nechladí

- při prvním zapálení je nutné držet stisknutý ovládací knoflík delší interval než je uvedeno v návodu (15sec.), podle zkušeností klidně 1 min. Při dalších zapálení již 15sec. stačí
- chladnička musí stát na rovném povrchu (viz. libela na vrchu lednice)
- musí být zabezpečen přísun vzduchu v zadní části ze spodu kde hoří plamínek (např. když rybář položí chladničku do trávy, stává se, že nejde zapálit)
- chladnička mohla být delší dobu uskladněna což zapříčinilo usazení čpavku v oběhu a je nutné vypnutou chladničku na několik hodin otočit vzhůru nohama

Chladnička přestane chladit

- došlo k ucpání trysky nečistotou z plynu nebo hmyzem, v tomto případě je nejlepší volat technika (Jan Durdis tel. 416 823 467 Po-Pá, 8-13 hod.) který po telefonu navede zákazníka na vyčištění trysky
- chladnička nebyla delší dobu v provozu, otočit vzhůru nohama na pár hodin pro rozptýlení čpavku v oběhu

Zákazník, který nemá s podobnou chladničkou zkušenost občas čeká že bude lednička nachlazena za pár minut..... pokud vypnutou chladničku naplní teplými potravinami a poté ledničku zapne, nechlazení trvá třeba i 24hodin. Proto je dobré ledničku nachladit prázdnou a poté vkládat potraviny.